

Mode d'emploi Toyota Prius+



Au début de la réservation

- Déverrouillez votre véhicule dans votre application « L'autopartage Citiz » (ou à l'aide de votre badge si vous n'avez pas l'application).
Retrouvez votre réservation et complétez les étapes de déverrouillage du véhicule (État des lieux, propreté du véhicule, etc...)
- Une fois le véhicule déverrouillé, retirez la clé de contact du véhicule dans le boîtier situé dans la boîte à gants.



Informations importantes :

- **Ce véhicule dispose d'un frein de stationnement à pied. Il doit impérativement être relevé avant de rouler.**
Le frein à pied est la première pédale à gauche.

Pour activer le frein de stationnement, enfoncez complètement la pédale avec votre pied gauche.

Pour le désactiver, appuyez de nouveau sur la pédale pour relâcher le frein de stationnement.



- Vous pouvez maintenant démarrer le véhicule. Pour avancer, appuyer sur le bouton (P) (au-dessus du levier de vitesse)
Le voyant s'éteint.

Positionnez le levier de vitesse dans la position de votre choix

(cf Mémo ci-dessous)



Vous êtes sur une voiture à boîte automatique vous n'avez pas besoin de votre pied gauche.

D = Départ / Avancer

R = Reculer

P = Parking / Stationner

> Appuyez sur le frein pour changer de position sur la boîte

Ne jamais quitter le véhicule sans s'assurer que le frein de stationnement est serré : voyant (P) allumé

En fin de réservation

- Stationnez le véhicule sur la place qui lui est réservée.
- Appuyez sur le bouton « P » (Parking), le voyant s'allume. Activez le frein à pied (enfoncez la pédale la plus à gauche).
- Eteignez le moteur.
- Vous pouvez ensuite clore votre réservation et fermer les portes du véhicule à l'aide de l'application « L'autopartage Citiz » (ou de votre badge si vous n'avez pas l'application)



En cas de problème, appelez-nous au 09 70 82 11 11